

Návod k montáži hliníkových venkovních parapetů



Hliníkové extrudované parapety jsou určeny do venkovního prostředí. Parapety se dodávají spolu s vruty a čepičkami vrutů pro kotvení k okennímu rámu. Vyrábí se z taženého hliníkového plechu o tl. 2mm a šířkách od 70-360mm. Délkový přířez je na míru.

PRACOVNÍ POSTUP

1) Parapety se osazují na suchý, připravený - omítnutý okenní otvor.

2) Vyměření parapetu. Zaměří se čistý rozměr a přičte 10mm (5mm na každou) na zasazení do bočních krytek. V tomto případě se krytky zcela zapouštějí do ostění (o šířku krytky 18mm na každá straně) - viz detail. Tím vznikne v krytce prostor cca 10mm pro roztažnost hliníkového plechu.

Šířku parapetu volíme o 40mm větší než je hloubka ostění. Podklad pro osazení parapetu je cca o 25-30mm niž než spodní hrana okenního rámu

3) Na očištěný podklad nanese se nízkoexpanzní montážní pěnu a parapet do ní usadíme. Vyrovnáme a vyspádujeme cca 7 stupňů směrem do předu. Parapet zafixujeme a necháme cca 15 minut vytvrdnout.

4) Vytvrzené parapety přišroubujeme k okennímu rámu a osadíme čepičkami. Spáru mezi parapetem a oknem přetěsníme silikonovým tmelem, boční spáry opravíme akrylovými tmely.

5) Nejsou-li ukončeny práce na fasádě ponecháme ochrannou folii na parapetech až do úplného dokončení - zabráníte jejich poškození. Zvlášť je nutné dát pozor u eloxovaných parapetů na styk s chemikáliemi (omítká - vápno)

6) Na objednávku je možné dodat napojovací - průběžné spojky, nebo rohové profily - vnitřní kout a vnější roh

