

# NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODŮ GM 4 – ISOTEC

## Co je potřeba k montáži schodů?

- Nejlépe je provádět montáž ve třech pracovnících (pokud jste vybaveni zvedacím zařízením pro schody lze provádět montáž ve dvou)
- Montážní klíč č.13
- Pilku na kov
- Minerální vlnu na vyplnění mezery mezi rámem schodů a konstrukcí stropu

## Co obsahuje dodávka schodů?

Před montáží pečlivě zkontrolujte zda je balík kompletní . Dodávka obsahuje :

- 1 kus schodiště včetně rámu
- 1 kus stahovací tyče
- 8 kusů M8 závitových matek
- 4 kusy montážní roury (může být i profil U –dále jen roury)

Před montáží si zkontrolujte zda souhlasí rozměry , zda je balík kompletní a zda nejsou viditelně poškozeny.Při zjištění nedostatků kontaktujte ihned svého prodejce , neboť v zabudovaném stavu nebudou uznány .

1. rozbalte všechny díly a připravte k montáži
2. spodní díl zvednou dvě osoby ,vloží do stavebního otvoru a zajistí předem připraveným podstavcem .(lze také použít zvedací zařízení např.naviják )
3. osoba, pracující na horní straně (např.půdě)nasadí na závitové tyče montážní roury . Pak našroubuje matky na závitové tyče .
4. matky jsou rovnoměrně utaženy až límec rámu plně dolehne na podhled .
5. pokud již schody s rámem jsou pevně zavěšeny ,zkontrolujte zda mezera mezi rámem a spodním víkem je po celém obvodu stejně velká .
6. po té mezeru mezi rámem schodů a konstrukcí stropu po celé výšce stropní konstrukce vyplňte (nehořlavou) minerální vlnou . Lze i použít speciální protipožární polyuretanovou pěnu . Stejně jako minerální vlna musí být nanášena po celém obvodu . Dbejte, aby rozpínání pěny nedeformovalo rám či nějak jinak nepůsobilo na seřízení víka v rámu.Použijte pouze certifikované výrobky s požární odolností . Lze také pěnu použít pouze fixací schodů v rozích a ostatní prostor vyplnit min.vlnou .
7. v případě dodávky schodů s horním víkem ,zkontroluje zda horní víko lze lehce zavít .
8. po stranách schodnic jsou dorazové šrouby jejichž nastavením se schody přizpůsobí výšce místnosti .
- 10.v případě ,že máte normovaný rozměr a výška místnosti je nižší než 250cm bude nutné spodní díl schodů pro přizpůsobení výšky zkrátit uříznutím
- 11.pokud obvodový rám přečnívá přes strop , je možné odříznutím přečnívajících částí přizpůsobit rám tloušťce stropu

## Pokyny pro užívání a údržbu výrobků Wipro

Podmínkou dlouhodobé funkčnosti a užívání je přiměřená manipulace a šetrné zacházení s výrobkem . Schody používejte k běžnému výstupu na půdu . Před každým výstupem (použitím schodů)zkontrolujte zda jsou všechny části pevně spojené a seřízené . Pokud jsou části schodů uvolněné nebo špatně seřízené , nevstupujte na ně ani nijak nepoužívejte ,dokud není provedena náprava . Schody mají madlo pro bezpečný výstup ,proto vždy při používání schodů se ho pevně držte . Vyvarujte se styku s ostrými předměty , které mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku a nedovolte ,aby došlo k nárazům na schody nebo víko schodů . Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození výrobku. Výrobek nijak mechanicky neupravujte. Schodiště nezatěžujte více jak 120kg a nevstupujte na schodiště současně s jinou osobou . K odstraňování nečistot použijte pouze navlhčený hadr. Pohybující se částí v místě ohybu promažte pouze mazacím tukem nebo olejem.

## Záruční list

Wipro poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení na funkčnost schodů za předpokladu

- montáž provede autorizovaná montážní firma nebo sám výrobce
- schody jsou používány k účelu jim předepsaným a je dbáno všech pokynů pro užívání a údržbu
- se schody je odborně manipulováno
- do schodů není nijak sazaženo a nejsou nijak mechanicky upraveny a poškozeny pokud nejsou poškozeny živelnou pohromou nebo požárem

